

本项目基坑支护设计的基坑支护形式为钢板桩或钢板桩+内支撑，现场施工按设计图纸要求开槽、设置内支撑后方可进行后续土方开挖作业，无论机械设备在基坑内或在基坑上挖土，是否均套用“房建定额：A1-0040、A1-0041、A1-0042 挖掘机挖内支撑土方 一、二类土、三类土、四类土”，图纸和施工照片详见附件。

